

INSTRUKCJA MONTAŻU DRABINKI GIMNASTYCZNE

Drabiny gimnastyczne powinny być mocowane do kształtowników trwale osadzonych w ścianie lub bezpośrednio do ściany za pomocą odpowiednich kołków montażowych.

Należy w odpowiednim miejscu przewiercić bok drabinki i przykręcić okucie montażowe (śruba zamkowa \varnothing 8x45). Krótszy bok okucia należy zamocować do ściany. Zależnie od materiału z jakiego wykonana jest ściana, należy odpowiednio dobrać rodzaj kołka montażowego (\varnothing 8x120).

Mocowanie okuć do boku drabinki:

1. Drabiny pojedyncze i podwójne o wysokości 3 m mocowane są do ściany w trzech miejscach każdego boku:
 - ok. 30 cm od góry;
 - po środku wysokości boku;
 - ok. 30 cm od dołu (lub do podłogi).
2. Drabinki do wys. 260 cm mocuje się w dwóch miejscach każdego boku:
 - ok. 30 cm od góry;
 - ok. 30 cm od dołu (lub do podłogi).

